



FICHE N°3 - REGLAGES DU SON ET DES VENTILATEURS DE LA BB 67000

Réglage du volume général du son de votre BB 67000 :

Le réglage général du son ne nécessite pas d'intervention préalable sur d'autres CVs.

Nous vous conseillons de le réduire, puisque le volume d'un son individuel se cumule avec le volume du son général. Un volume trop fort entraîne un effet désagréable de saturation produit par le dépassement de capacité du canal de sortie du son.

Notez que la fiche N° 4 de la BB 67000 vous permettra de régler individuellement les autres sons.

	N° CV concerné à modifier éventuellement	Plage de réglage possible 1 son mini - 192 son maxi	Valeur inscrite par défaut en usine	Préconisation
Volume Général du Son	63	1 - 192	128	80

Version sonore : Action sur les Ventilateurs :

Les ventilateurs de votre BB 67000 tournent en association avec la fonction F1.

Vous trouvez peut être que les ventilateurs de votre BB 67000 (qui rappelons le ici tournent de manière aléatoire et peuvent être coupés en activant la fonction F 14 de votre centrale), tournent trop vite.

Nous vous proposons de régler ces derniers afin que vous puissiez voir les pales des ventilateurs en action ce qui peut vous paraître plus réaliste.

En outre, avec les ventilateurs qui tournent moins vite ceux ci émettent légèrement moins de bruit.

Voici le paramétrage :

Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 en inscrivant la valeur 16 et la CV 32 avec la valeur 0

Puis agissez sur la CV 342 en inscrivant la valeur 1 au lieu de la valeur 5 (sortie d'usine).

Vous pouvez éventuellement inscrire la valeur 0 ou encore 2 si la valeur 1 ne vous convient pas, mais attention, vous devez toujours avant de changer la valeur de la CV 342 modifier au préalable les CVs 31 et 32 selon avec les valeurs données ci dessus.

Par Eric LIMOUSIN (espacerrails.com) pour REE MODELES
Mars 2015