

## FICHE N°9 - BB 67000 - 3EME FEU: ALLUMAGE PERMANENT AVEC LA FONCTION F 0

Vous avez acquis une BB 67000 REE disposant du 3ème feu.

Vous avez peut être l'intention de faire circuler votre BB 67000 avec ce 3ème feu allumé en permanence comme le prévoit la réglementation actuelle.

Ce choix dépend toutefois de l'époque ferroviaire de votre machine et du fait que celle ci dispose ou non du 3ème feu.

Attention, le paramétrage proposé rend inopérante la fonction F10 (allumage du 3ème phare) c'est tout à fait logique.

Voici donc les réglages qui vous permettront de réaliser cette action.

## Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 2

Ensuite entrez les valeurs suivantes :

Commencez par lire les CVs concernées et notez les dans la colonne prévue à cet effet et ce avant de réaliser les changements, cette action vous permettra de revenir à un éventuel paramétrage usine si vous le souhaitez.

Numéro des CVs	Confirmez ici la valeur usine lue	Valeur à Entrer
CV 330		33
CV 346		18

Vous n'avez pas d'autre action à réaliser il vous reste toutefois à activer la touche F 0

Avantage de cette solution avec ce paramétrage : La fonction F23 'mode parking" (créée au travers la fiche n°9) éteint directement le troisième phare.

N'oubliez pas de prendre connaissance de la fiche N°5 qui vous permet de réaliser des réglages complémentaires avec le 3ème feu.

Par Eric LIMOUSIN (espacerails.com) pour REE MODELES Mars 2015