

FICHE N°4 - MISE EN PLACE DE L'EXTINCTION AUTOMATIQUE DE L'ECLAIRAGE DES CABINES DE LA CC 7100

Avec cette fiche nous vous offrons la possibilité d'éteindre (en fonction du sens de roulement) les cabines de votre CC 7100 quelques secondes après le départ de la locomotive (le mécano souhaitant et c'est bien normal conduire sa machine sans lumière interne).

De la même manière, les cabines se ré allumeront quelques secondes après l'arrêt de la locomotive le tout en fonction du sens de marche (le même mécano souhaitant alors pouvoir bénéficier de la lumière dans sa cabine pour remplir les éléments relatifs au train réalisé).

Attention : La présente fiche concerne la CC 7100 équipée usine d'un décodeur sonore.

La fonction F5 qui acte l'allumage des cabines est adaptée pour effectuer l'action voulue :

Précision : Notez bien qu'après ce paramétrage, un temps d'attente (qui d'ailleurs correspond à celui qui a été paramétré) est à constater lors des changements de sens mais aussi lors de l'activation/désactivation de la fonction, ceci est tout à fait normal.

Pour réaliser cette action il convient d'être appliqué et donc méthodique dans le changement des CV qui vous sont communiquées ci dessous.

Au préalable et impérativement ! Vous devez modifier la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 avec la valeur 2

Ensuite entrez les valeurs suivantes :

Commencez par lire les CVs concernées et notez les dans la colonne prévue à cet effet et ce avant de réaliser les changements, cette action vous permettra de revenir à un éventuel paramétrage usine si vous le souhaitez.

Numéro des CV	Confirmez ici la valeur usine lue	Valeur à Entrer
CV 417	4	6
CV 433	8	10

Terminons en modifiant impérativement la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 0 au préalable

Ensuite entrez les valeurs suivantes :

Numéro des CV	Confirmez ici la valeur usine lue	Valeur à Entrer
CV 292	0	170
CV 300	0	170
CV 294	31	5*
CV 302	31	5*

* 5 est une valeur proposée, vous pouvez donc la faire varier entre 1 et 31