

FICHE N°9 CC 7100 : MISE EN PLACE DE LA FONCTION CODES/PHARES

Faire évoluer sa locomotive avec la possibilité d'actionner les codes ou les pleins phares est sympathique. Voici comment réaliser cette action sur votre CC 7100 REE.

Attention : La présente fiche concerne la CC 7100 équipée usine d'un décodeur sonore.

Avertissement : Nous allons utiliser la fonction F 23 de votre centrale. Pour autant, dans une précédente fiche (N° 6), nous avons paramétré la fonction F 22. Ainsi une partie des paramétrages de la présente (fiche N° 9) concerne la création de la fonction F 23.

De facto et **compte tenu de la structure de paramétrage** du Loksound V4 qui équipe la CC 7100 sonore n'utilisez pas les paramétrages de la fonction F 23 pour les appliquer à la fonction F 22 (que vous n'utiliserez pas si les effets de la fiche N° 6 (mode parking) ne vous intéresse pas) car vous n'obtiendriez pas le résultat souhaité.

Pour réaliser cette action il convient d'être appliqué et donc méthodique dans le changement des CV qui vous sont communiquées ci dessous.

Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 4

Ensuite entrez les valeurs suivantes :

Ce paramétrage inclus la création de la fonction F 23

Numéro des CVs	Notez ici la valeur usine lue	Valeur à Entrer
CV 257	0	4
CV 266	0	1
CV 268	0	64
CV 273	0	8
CV 279	16	4
CV 282	0	2
CV 284	0	64
CV 295	64	16
CV 328	0	1


Terminons en modifiant au préalable et impérativement la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 0

Numéro des CV	Confirmez ici la valeur usine lue	Valeur à Entrer
CV 263	128	144
CV 271	128	144
CV 262	31	Entre 7 et 17
CV 270	31	Entre 7 et 17

 **Je vous conseille de regarder la fiche N° 8 avant un réglage définitif de ces deux dernier CV.**

Il ne vous reste plus qu'à activer la fonction F 23 pour bénéficier de l'effet codes/phares.

Attention, il est impératif d'allumer la fonction F 0 afin de bénéficier de l'effet voulu avec la fonction F 23.

 Vous disposez d'une centrale Ecos ESU, notez qu'une simple action de paramétrage de la fonction F23 (case à cocher) vous permettra d'inverser l'action activation/désactivation de la fonction F 23.