

FICHE N°8 - MISE EN PLACE DE L'EXTINCTION AUTOMATIQUE DES CABINES LA V 2202

Avec cette fiche nous vous offrons la possibilité d'éteindre en fonction du sens de roulement les cabines de votre V 2202 quelques secondes après le départ de la locomotive (le mécano souhaitant et c'est bien normal conduire sa machine sans lumière interne).

De la même manière, les cabines se ré allumeront quelques secondes après l'arrêt de la loco (le même mécano souhaitant alors pouvoir bénéficier de la lumière dans sa cabine pour remplir les éléments relatifs au train réalisé).

Notez que nous avons fait le choix de ne pas créer une fonction F 25 sur votre centrale. Ainsi la modification concernera la fonction F 4. Pour bénéficier de l'effet voulu marquez bien l'arrêt de votre V 2202 et attendez quelques secondes.

Enfin, vous constaterez un temps d'attente à l'allumage des cabines après le présent paramétrage lorsque vous changez de sens votre V 2202 REE ESU.

Bien sur avec ce paramétrage vous n'avez plus de cabine allumée fixe en roulement de votre V 2202.

Voici les paramétrages :

Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 0

Ensuite entrez les valeurs suivantes :

Commencez par lire les CVs concernées et notez les dans la colonne prévue à cet effet et ce avant de réaliser les changements, cette action vous permettra de revenir à un éventuel paramétrage usine si vous le souhaitez.

Numéro des CVs	Confirmez ici la valeur usine lue avant le paramétrage	Valeur à Entrer
308		136
316		136

Terminons en modifiant impérativement la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 2 au préalable

Ensuite entrez les valeurs suivantes :

Numéro des CVs	Confirmez ici la valeur usine lue avant le paramétrage	Valeur à Entrer
337		6
353		10